




- 1 Trň so závitom
- 2 Nadstavec s poistnou maticou
- 3 Prepínač
- 4 Predná rukoväť
- 5 Zadná rukoväť
- 6 Ukazovateľ posunu

NITOVACIA MATICA / NYTOVACÍ MATICE Ø mm	MATERIÁLU / MATERIÁLU		
	Hliník / hliník	Oceľ / ocel	Nerez / Nerez
M6	✓	✓	✓
M8	✓	✓	✓
M10	✓	✓	✓
M12	✓	✓	


I



Na základe zvolenej matice (závit) vyberieme odpovedajúci trň a nadstavec.

II

Závit z trňa by mal vyčnievať cca 2 mm. Ak je to viac, upravíme vzdialenosť pomocou kontramaticy.



Prepínač je v dolnej polohe a ukazovateľ posunu nastavíme na polohu 0.


III



Prepínač prepne na hornú polohu, maticu vložíme do otvoru kde chceme nitovať.

IV

Pre nitovanie: prednú rukoväť točíme v smere hodinových ručičiek a zadnú v protismere.



Pre vyskrutkovanie matice: po ukončení nitovania točíme kolieskom v protismere hodinových ručičiek.