

CODICI FISSI / PEVNÉ KÓDY

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo 1, stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát.

2



il **LED ROSSO** lampeggia lentamente
ČERVENÁ LED dióda blíká pomaly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
stlačte tlačidlo, ktoré sa má kopirovať, na zdrojovom diaľkovom ovládači



3-5 cm

4



il **LED ROSSO** resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente
ČERVENÁ LED dióda svieti nepretržite 1 sekundu a potom opäť pomaly blíká.

5



premere nuovamente il tasto da copiare
znova stlačte tlačidlo, ktoré chcete kopirovať



3-5 cm

6



il **LED VERDE** lampeggia veloce
ZELENÁ LED dióda rýchlo blíká

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
stlačte tlačidlo, kam chcete uložiť kód

8



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRÁCIA V POSTUPE PRIJÍMATEĽA



FUNZIONAMENTO DIRETTO
PRIAMA FUNKCIA

ROLLING SEMPLICI / PLÁVAJÚCI JEDNODUCHÝ

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo 1, stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát.

2




il **LED ROSSO** lampeggia lentamente
ČERVENÁ LED dióda blíká pomaly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
stlačte tlačidlo, ktoré sa má kopirovať, na zdrojovom diaľkovom ovládači



3-5 cm

4



il **LED ROSSO** resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente
ČERVENÁ LED dióda svieti nepretržite 1 sekundu a potom opäť pomaly blíká.

5



premere nuovamente il tasto da copiare
znova stlačte tlačidlo, ktoré chcete kopirovať



3-5 cm

6



il **LED VERDE** lampeggia veloce
ZELENÁ LED dióda rýchlo blíká

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
stlačte tlačidlo, kam chcete uložiť kód

8



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRÁCIA V POSTUPE PRIJÍMATEĽA



FUNZIONAMENTO DIRETTO
PRIAMA FUNKCIA



TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGIA



AGIRE IN RICEVENTE
Vykonať úkon na zariadení

ROLLING COMPLEX

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce issa.
UPOZORNENIE: OVERTÉ, ČI JE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ HLAVNÝ. Po stlačení ľubovoľného tlačidla musí LED dióda namiesto trvalého svietenia dvakrát zablikať.

FAAC

TML 433SLH - DL 868 SLH - XT 868 SLH - XT 433 SLH - T 868 SLH - T 433 SLH - XT 868 SLH - BLACK - XT 433 SLH BLACK

GENIUS

AMIGO JA332 - JA334 868 - AMIGOLD 868 - KILO 433 JLC - KILO 868 JLC

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo 1, stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát.

2




il **LED ROSSO** lampeggia lentamente
ČERVENÁ LED dióda blíká pomaly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
stlačte tlačidlo, ktoré sa má kopirovať, na zdrojovom diaľkovom ovládači



3-5 cm

4



il **LED ROSSO** resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.
ČERVENÁ LED dióda svieti nepretržite 1 sekundu a potom každú sekundu dvakrát blíkne.

5



premere insieme entrambi i tasti 1 e 2 (come da figura) e rilasciarli quando il led lampeggia
súčasne stlačte tlačidlá 1 a 2 (ako je znázornené na obrázku) a obe uvoľnite, keď LED dióda blíká

6



mentre il led del radiocomando sorgente lampeggia premere il tasto da copiare
kým blíká LED dióda, stlačte tlačidlo, ktoré chcete kopirovať



3-5 cm

7



il **LED VERDE** lampeggia veloce
ZELENÁ LED dióda rýchlo blíká

8



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
stlačte tlačidlo, kam chcete uložiť kód

9



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRÁCIA V POSTUPE PRIJÍMATEĽA



FUNZIONAMENTO DIRETTO
PRIAMA FUNKCIA

(premere 3/4 volte il tasto copiato davanti all'automazione)
(stlačte skopirované tlačidlo 3/4 krát pred bránou)

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo 1, stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát.

2



il **LED ROSSO** lampeggia lentamente
ČERVENÁ LED dióda blíká pomaly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
stlačte tlačidlo, ktoré sa má kopirovať, na zdrojovom diaľkovom ovládači



3-5 cm

4



il **LED ROSSO** resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.
ČERVENÁ LED dióda svieti nepretržite 1 sekundu a potom každú sekundu dvakrát blíkne.

5



premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)
súčasne stlačte tlačidlá 1 a 2 na diaľkovom ovládači BFT (zdrojový kód)



3-5 cm

6



il **LED VERDE** lampeggia veloce
ZELENÁ LED dióda rýchlo blíká

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
stlačte tlačidlo, kam chcete uložiť kód

8



TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGIA



AGIRE IN RICEVENTE
Vykonať úkon na zariadení

ROLLING 128 BIT

HORMANN

HSE - 868 Bi Secur

ATTENZIONE:

• VERIFICARE IL COLORE DEL LED DEL RADIOCOMANDO HORMANN PREMENDO UN TASTO QUALSIASI. SE DI COLORE ROSSO SEGUIRE LE ISTRUZIONI "CODICI FISSI", SE DI COLORE BLU CONTINUARE CON QUESTE.

• UPOZORNENIE:

• SKONTROLUJTE FARBU LED DIODY NA ZARIADENÍ HORMANN STLAČENÍM LUBOVOLEHNÉHO TLAČIDLA. AK SVIETI ČERVENÁ, POSTUPUJTE PODĽA POSTUPU „OPRAVA KÓDU“, AK SVIETI MODRÁ, POKRAČUJTE V TOMTO POSTUPE.

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo 1, stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát.

2



il **LED ROSSO** lampeggia lentamente
ČERVENÁ LED dióda blíká pomaly

3



3-5 cm



4



dopo circa 7 sec. il **LED VERDE** lampeggia veloce
po približne 7 sekundách blíká ZELENÁ LED dióda rýchlo

5



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
stlačte tlačidlo, kam chcete uložiť kód

6



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRÁCIA V POSTUPE PRIJÍMATEĽA



FUNZIONAMENTO DIRETTO
PRIAMA FUNKCIA

6.1



PROCEDURA SPECIFICA PER SPECIFIC PROCEDURE FOR
HORMANN PROMATIC 4

6.2



premere il tasto con il codice Hormann per 3 secondi
stlačte tlačidlo s Hormannovým kódom na 3 sekundy

6.3






premere insieme i tasti 1 e 2 e rilasciarli quando lampeggia veloce il **LED ROSSO**
súčasne stlačte tlačidlá 1 a 2 a obe uvoľnite, keď ČERVENÁ LED dióda rýchlo blíká

6.4



mentre il **LED ROSSO** lampeggia premere nuovamente il tasto con il codice Hormann
kým blíká ČERVENÁ LED dióda, znova stlačte tlačidlo s Hormannovým kódom



1  tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 <i>zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo 1, stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 štyrikrát.</i>	2  il LED ROSSO lampeggia lentamente <i>ČERVENÁ LED dióda bliká pomaly</i>	3 premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente <i>stlačte tlačidlo, ktoré sa má kopírovať, na zdrojovom diaľkovom ovládači</i>  3-5 cm 
4  il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec. <i>ČERVENÁ LED dióda svietí nepretržite 1 sekundu a potom každú sekundu dvakrát blikne.</i>	5 premere insieme entrambi i tasti 1 e 2 (come da figura) e ritasciarli quando lampeggia veloce il LED ROSSO <i> súčasne stlačte tlačidlá 1 a 2 (ako je znázornené na obrázku) a obe uvoľnite, keď LED dióda rýchlo bliká na červeno</i> 	6 mentre il led del radiocomando sorgente lampeggia premere nuovamente il tasto da copiare <i>kým bliká LED dióda na zdrojovom diaľkovom ovládači, znova stlačte tlačidlo, ktoré chcete kopírovať</i>  3-5 cm 
7  il LED VERDE lampeggia veloce <i>ZELENÁ LED dióda rýchlo bliká</i>	8  premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice <i>stlačte tlačidlo NEW WHY, kam chcete uložiť kód</i>	9 PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVITE REGISTRAZIONE A POSTUPE PRIJÍMATELA FUNZIONAMENTO DIRETTO <i>PRÍMA FUNKCIA</i>  TECNOLOGIA WHY SYNC <i>WHY SYNC TECHNOLOGIA</i>  AGIRE IN RICEVITE <i>Vykonaajte úkon na zariadení</i> 

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.

V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačiť 4/5-krát tlačidlo na diaľkovom ovládači WHY EVO.