

1 Modely produktov



YS407S-BM



YS407S-WM



YS407S-BP







YS407S-WP

2 Celková charakteristika

- Prijímať jednotnú frekvenciu, vysokú stabilitu prijímania a odosielania bezdrôtového signálu
- Prevádzková frekvencia MHz.
- Tlačenie panela s nízkou spotrebou energie a dlhou výdržou batérie.
- S veľkou výstupnou kapacitou, k dispozícii na použitie s automatickými dverami, elektrickým zámkom a ovládačom prístupu
- Samoučiaci sa kód, ktorý je pre zákazníkov vhodný na pridanie kópie kedykoľvek manuálnym prepínačom.
- Široký vstup napätia AC/DC – V
- Prepínač funkcií s hlasovou indikáciou, indikátor napájania sa rozsvieti na zeleno, aby potvrdil platnosť operácie.
- [YS407S-BP YS407S-WP] Pevnosť PU lakovanej škrupiny, elegantný vzhľad s protišmykovou skrutkou
- [YS407S-BM YS407S-WM] Povrchová úprava škrupiny, postriebrený štítok, elegantný vzhľad s ochrannou skrutkou
- [YS407S-BM YS407S-WM YS407S-BP YS407S-WP] Spodné tlačidlo je vyrobené z dovážaného silikagelového materiálu, ktorý je pri stlačení veľmi tichý.

! POZNÁMKA: V špeciálnych podmienkach, ktoré vyžadujú reštart, je potrebné zariadenie vypnúť, kým sa úplne nevybije, a potom ho zapnúť.

3 Definícia vstupu a výstupu



Bezdrôtové tlačidlové pripojenie k automatickým dverám

4 Návod na obsluhu

Prepínanie režimu



Zapnúť režim prepínania



Vypnúť režim prepínania

Zapnutie prepínacieho režimu: Po jednom stlačení tlačidla sa aktivuje otvárací signál, výstup zostane otvorený a dvere zostanú otvorené; Opätovným stlačením sa dvere zatvoria.

Vypnutie režimu prepínania: Po jednom stlačení tlačidla sa dvere raz otvorí a zatvoria. (Predvolený režim z výroby)

Funkcia udržiavania otvorenej polohy

LEFT



Zapnite funkciu udržiavania otvorenej polohy 3s

RIGHT



Vypnite funkciu udržiavania otvorenej polohy 3 sekundy



POZNÁMKA: Po nastavení DIP prepínača je potrebné vypnúť a znova zapnúť napájanie.

- Pridanie nového tlačidlového spínača: Najprv podržte stlačené tlačidlo učenia na prijímači niekoľko sekúnd, kým sa jeho červený indikátor nerozsieti, čím sa aktivuje režim učenia. Potom stlačte tlačidlo. Touto metódou sa dá naučiť iba jeden spínač naraz. Ak v režime učenia prijímača do niekoľkých sekúnd nepridáte žiadny nový spínač, prijímač automaticky ukončí režim učenia.
- Vymazanie všetkých spínačov: Podržte stlačené tlačidlo učenia na prijímači dlhšie ako niekoľko sekúnd, červený indikátor blikne niekoľkokrát a bzučiak zazvoní niekoľkokrát, vymazanie je hotové.
- Kopírovanie spínača: Najprv otvorte kryt pridaného spínača a podržte stlačené tlačidlo RESET na ňom niekoľko sekúnd. Potom bzučiak prijímača zazvoní niekoľkokrát a červený indikátor zabliká niekoľkokrát. Súčasne stlačte nový spínač pre kopírovanie signálu, prijímač zazvoní dvakrát a červený indikátor dvakrát zabliká. Kopírovanie signálu spínača je hotové. (Poznámka: Vždy je možné kopírovať iba jeden spínač.)
- Vymazanie určeného spínača: Najprv otvorte kryt pridaného spínača a podržte stlačené tlačidlo RESET na ňom 0,2 sekundy; bzučiak prijímača zazvoní 0,2-krát a červený indikátor blikne 0,2-krát. Stlačte spínač, ktorý chcete vymazať, bzučiak prijímača zazvoní raz a červený indikátor blikne raz. (Poznámka: Vždy je možné vymazať iba jeden spínač.)
- Bzučiak prijímača: Krátkym stlačením tlačidla učenia na prijímači sa bzučiak vypne; opätovným stlačením sa bzučiak zapne.
- Indikátor prijímača:
 - Vypnite bzučiak prijímača. Po stlačení tlačidla blikne červený indikátor raz.
 - Zapnite bzučiak prijímača. Po stlačení tlačidla prijímač blikne raz, indikátor neblinká. Základňa je voliteľná.

5





YS407BB/WB



YS407BM, YS407WM, YS407BP, YS407WP

Môže sa zhodovať iba s tlačidlami s magnetom.



6 Technický parameter

Tento produkt je typu s plávajúcím kódom. Pred začatím práce by mal používateľ spárovať prepínač s prijímačom. Dokáže spárovať až 128 prepínačov.

Napájací zdroj: AC/DC 12-24V (Bezdrôtový prijímač)

Statický prúd: 10mA (Bezdrôtový prijímač)

Akčný prúd: 30mA (DC12V Power) (Bezdrôtový prijímač)

Kapacita kontaktov relé: 2A 24VDC (Bezdrôtový prijímač)

Čas výstupného signálu : 2 sekundy (Bezdrôtový prijímač)

Napájací zdroj: 3V (2*1. 5V (AAA batéria)) (Bezdrôtový vysielateľ)

Akčný prúd: 8mA (Bezdrôtový vysielateľ) Statický prúd: 1. 5uA (Bezdrôtový vysielateľ)

Životnosť : Použitím 200 krát denne, môže fungovať cca 3 roky (Bezdrôtový vysielateľ)

Prenosová vzdialenosť viac ako 50M

Prevádzková teplota: -42°C~45°C Prevádzková vlhkosť: 10~90%RH

Hmotnosť (vrátane batérie) 68g (Bezdrôtový vysielateľ) okolo 100g (Bezdrôtový prijímač)