

PŘIJÍMAČE

Nice

Přijímače NICE s plovoucím kódem můžeme rozdělit do dvou skupin, které jsou kompatibilní.

Klasika - 52 bitový kód FLOR umí všechno, co je obvyklé. Nové typy se 72 bitovým kódem OPERA - někdy v kombinaci s novým typem řídicí jednotky - umí skvělé věci: certifikaci, vzájemné učení, vzdálený přístup a opakování signálu! Pro většinu nových funkcí je nutno mít programovací jednotku O-BOX. Hlavní je, že v základu jsou přijímače FLOR, VERYVR, NICEWAY, INTI a ONE kompatibilní.



TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	SMXI	OXI/OXIT	FLOXI2R	SMX2R	OX2/OX2T	FLOX2R	OX4T
frekvence	MHz	433,92						
kód	bit	52	72	52	52	72	52	72
integrovaný vysílač		NE	NE/ANO	NE	NE	NE/ANO	NE	ANO
napájení	V	do slotu SM	do slotu SM	do slotu	12-28 Vac/dc	12-28 Vac/dc	12-28 Vac/dc	240Vac
počet kanálů		4	4/15 s OPEROU	2	2	2	2	4
relé		-	-	NO 0,5A/50V	NO 0,5A/50V	NO 0,5A/50V	NO 0,5A/50V	NO/NC 5A250V/free
stupeň krytí	IP	-	IP30	-	-	IP30	-	IP44
rozměry	mm	50x18x46	50x19x45	67x34x18	86x57x22	58x86x22	98x41x25	128x112x43

PŘIJÍMAČE A ANTÉNY



N SMXI

přijímač do slotu SM pro FLOR a NICEWAY, ale i pro INTI a ONE



N OXI a N OXIT

do slotu SM, s OPERA řj. a 72bit. ovladači zvládne až 15 příkazů



N FLOXI2R

přijímač do slotu pro FLOR, NICEWAY ale i pro INTI a ONE



N SMX2R

univerzální přijímač pro FLOR a NICEWAY ale i pro INTI a ONE



N OX2 a N OX2T

univerzální přijímač pro INTI a ONE ale i pro FLOR a NICEWAY



N FLOX2R

univerzální přijímač pro FLOR a NICEWAY ale i pro INTI a ONE



N OX4T

univerzální přijímač pro INTI a ONE ale i pro FLOR a NICEWAY



N ABFKIT

anténa pro zvýšení dosahu, určená k lampám LUCY



N ABF

anténa pro zvýšení dosahu s konzolou a 3 m koaxiálu