

ELEKTRONICKÝ TREZOR

NÁVOD K OBSLUZE

Č.:

***Trezor je po otevření balení odemčený bez nainstalovaných baterií. Při programování můžete začít od kroku 2. Pokud je uzamčený, postupujte podle kroku 1.**

1. Otevřete trezor pomocí náhradního klíče

Odstraňte kryt náhradního klíče, vložte náhradní klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček, poté otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček.

2. Vložte baterie

Opatrně posuňte krytku z přihrádky pro baterie. Vložte baterie správným směrem, nasadte krytku.

3. Nastavení kódu uživatele

Stiskněte a držte červené tlačítko, poté se rozsvítí žlutá kontrolka na panelu. Do 30 sekund zadejte uživatelský kód (3-8 číslic), potom stiskněte tlačítko "A" nebo "B" pro ukončení.

4. Zavřete trezor

Zavřete dveře a otočte kličkou proti směru hodinových ručiček.

5. Otevření trezoru pomocí kódu uživatele

a. Zadejte nastavený kód a stiskněte "A" nebo "B", rozsvítí se zelené světlo, do 5 sekund otočte knoflíkem a potáhnutím otevřete trezor.

b. Při každém stisknutí bude žlutá kontrolka blikat se zvukovým signálem, což znamená, že jej mikroprocesor potvrdil. Pokud žlutá kontrolka stále bliká se zvukovým signálem, znamená to, že kód je nesprávný. Zadání nesprávných kódů 3krát bude mít za následek pozastavení činnosti na 20 sekund. Zadáte-li nesprávné kódy ještě 3krát, dojde k pozastavení na 5 minut.

6. Změna kódu uživatele

a. Stiskněte a držte červené tlačítko, když jsou dveře otevřené, rozsvítí se žlutá kontrolka. Do 30 sekund zadejte uživatelský kód (3-8 číslic), poté stiskněte tlačítko "A" nebo "B" pro potvrzení.

b. Pokud žlutá kontrolka stále bliká se zvukovými signály znamená to, že kód je nesprávný. Chcete-li změnit uživatelský kód, zopakujte výše uvedené kroky.

7. Jak používat náhradní klíč

Pokud zapomenete svůj kód, sundejte kryt náhradního klíče, vložte náhradní klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček, pak otočte knoflíkem.

8. Výměna baterií

Pokud svítí červená kontrolka a bliká zelená kontrolka, znamená to, že byste měli vyměnit baterie. Chcete-li mít jistotu, že jsou baterie nainstalovány správně, znovu zadejte svůj uživatelský kód a před zavřením dvířek jej otestujte.

VAROVÁNÍ:

a. Klíče od trezoru si uschovejte na jiném bezpečném místě a nenechávejte je uvnitř trezoru.

b. V případě ztráty klíčů a nesprávného zadání kódu anebo když jsou baterie slabé – dodavatel nenese odpovědnost za jejich výměnu nebo opravu.

