

ROBUS

RB400



Pohon pre posuvné brány


SK - RÝCHLY NÁVOD

IS0629A00MM_22-12-2017


KOVIAN




Nice

• **SK** - Typický systém








SK - Káble, ktoré treba použiť


A	3 x 1,5 mm ² (dodaný)	30 m max *
B	1 kábel: 2 x 0,5 mm ² N°1 kábel RG58	20 m max 20 m max ( < 5 m)
C	1 kábel: 2 x 0.25 mm ² (TX) N°1 kábel: 4 x 0.25 mm ² (RX)	30 m max
D	2 káble: 2 x 0,5 mm ² **	50 m max
E	1 kábel: 2 x 0,5 mm ²	30 m max
F	1 kábel: 2 x 0,5 mm ²	30 m max
* Kábel > 30 m = 1 kábel: 3 x 2,5 mm ² + 		
** 2 káble: 2 x 0,5 mm ² = 1 kábel: 4 x 0,5 mm ²		




1 **A**




2. **E**




F




G



H




I **1**




2




L




M



3






4






3.




N




O



P




4.




Tento návod je stručným zhrnutím fáz montáže a uvedenia do prevádzky s hodnotami z výroby: kompletný návod (montáž, zapojenia, programovanie parametrov, diagnostika atď.) sa dá stiahnuť zo stránky www.niceforyou.com


Odblokovanie pohonu




Zablokovanie pohonu




5. **A**



B




C



6

.



=



SK

skontrolujte: elektrické zapojenia, smerovanie fotobuniek a poistky.

• LEGENDA			
	zapnite elektrické napájanie zo siete		• Podržte stlačené tlačidlo vyslača
	vypnite elektrické napájanie		• Pustite tlačidlo vyslača
	• Správne		Stlačte a pustite tlačidlo rádia na karte
	• Nesprávne		
	• Led blinká		Fáza načítania polôh
	• Led blinká rýchlo		Fáza načítania zariadení
	• Led svieti		• Na konci procedúry led zhasne
	• Led je zhasnutá		
	• Čakajte		• Podržte stlačené tlačidlo OPEN / CLOSE
	• Otvorenie		
	• Zatvorenie		• Pustite tlačidlo OPEN / CLOSE •

• Procedúra Rýchlej konfigurácie

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

16,484 mm

• Úplné vymazanie pamäte

01.

02.

03.

• Procedúra uloženia vysieláča do pamäte v Režime 2

01.

02.

03.

04.

05.

DEFAULT LEVEL 1	
L1	
	Spomalenie dlhé/krátke
OFF	Krátke
L2	
	Rýchlosť motora
ON	Rýchla
L3	
	Automatické zatvorenie
OFF	OFF

DEFAULT LEVEL 2	
L1	
	Sila motora
OFF	Vysoká
L2	
	Funkcia Krok-za-krokom
ON	Otvor - stop - zatvor - otvor
L3	
	Pauza
OFF	30 sekúnd

Vyhlásenie o zhode ES a vyhlásenie o zabudovaní "čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia"

Vyhlásenie v súlade so Smernicami: 2014/30/EÚ (EMC); 2006/42/ES (MD) príloha II, časť B

Poznámka: Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokumentu, uloženého v sídle Nice S.p.A., a najmä jeho poslednej revízii dostupnej pred tlačou tohto návodu. Tu uvedený text bol upravený z tlačových dôvodov. Kópiu pôvodného vyhlásenia je možné žiadať v Nice S.p.A. (TV), Taliansko.

Číslo vyhlásenia: **566/ROBUS400**

Revízia: **2**

Jazyk: **SK**

Meno výrobcu: NICE S.p.A.

Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustigne di Oderzo (TV), Taliansko

Osoba poverená zostavením technickej dokumentácie: NICE S.p.A.

Typ výrobku: Elektromechanický pohon so zabudovanou riadiacou jednotkou

Model / Typ: RB250HS, RB250HS/V1, RB400/A, RB400, RB400/V1, RB400S

Príslušenstvo: rádiový prijímač SMXI, SMXIS; núdzová batéria PS124

Dolupodpísaný Roberto Griffa, vo funkcii generálneho riaditeľa, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že horeuvedené výrobky spĺňajú náležitosti nasledovných smerníc:

- SMERNICA 2014/30/EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie), v súlade s nasledovnými harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Ďalej výrobok spĺňa náležitosti nasledovnej smernice v zmysle požiadaviek platných pre "čiastočne skompletizované strojové zariadenia":

- SMERNICA 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie)
 - Vyhlasuje sa, že príslušná technická dokumentácia bola vyplnená v súlade s prílohou VII B smernice 2006/42/ES a že boli dodržané nasledovné základné požiadavky: 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.2.1-1.2.6-1.5.1-1.5.2-1.5.5-1.5.6-1.5.7-1.5.8-1.5.10-1.5.11
 - Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej žiadosti odovzdať kompetentným orgánom príslušné informácie o "čiastočne skompletizovanom strojovom zariadení", pričom sa zachová nedotknuté jeho právo na duševné vlastníctvo.
 - Ak je "čiastočne skompletizované strojové zariadenie" uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je ten, v ktorom je písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnosť priložiť k tomuto vyhláseniu príslušný preklad.
 - Upozorňuje sa, že "čiastočne skompletizované strojové zariadenie" nesmie byť uvedené do prevádzky, až kým koncové strojové zariadenie, v ktorom je zabudované, nebolo vyhlásené zhodným s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.

Okrem toho výrobok spĺňa náležitosti nasledovných noriem:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015

Oderzo, 1. septembra 2017

Ing. **Roberto Griffa**
(generálny riaditeľ)



KOVIAN